## Product Centreon Web

Version v 21.04

Suite sauvegarde des filtres de recherche de la page Resources status Date 15/11/2021 Par Lionel Mallet

	Test Scenario	Pre Conditions		Test Case	Test Steps	Test Data	Expected Results	Post conditions	Actual Results	Status
1	<b>s'authentifier</b> sur Centreon Web	le serveur doit être actif et on doit connaitre son IP (et on ne doit pas être encore connecté)	1.1	avec des identifiants invalides	1. se rendre sur http://10.113.227.180/centreon/ 2. entrer le login 3. entrer le password 4. cliquer sur "Connect"	login: admin password: Centreon (au moins une majuscule)	message: "Your credentials are incorrect."			
		le compte doit exister et posséder l'anglais pour langue	1.2	avec des identifiants valides		login: admin password: centreon	connecté et URL change en: /centreon/monitoring/resources (par exemple)			
2	<b>constituer</b> un filtre personnalisé	on doit être connecté	2.1	avec une chaîne de caractères introuvable	<ol> <li>aller sur Resources Status, via le menu à gauche 2. stopper l'auto refresh</li> <li>en cliquant sur l'icone (pause) "Disable autorefresh"</li> <li>afficher les critères en cliquant sur le chevron situé à droite du bouton "SEARCH"</li> <li>effacer les critères avec le bouton "CLEAR"</li> <li>dans le critère "Resource", activer "Host"</li> <li>6. saisir dans le champs recherche et cliquer sur le bouton "SEARCH"</li> </ol>	recherche: "center"	liste: une seule ligne contenant "No result found"			
			2.2	avec une chaîne de caractères trouvable		recherche: "central"	liste: une seule ligne contenant "Centreon central server" (colonne Alias)			
3	<b>sauvegarder</b> ce filtre	on doit avoir constitué des réglages "inédits" (si on appelé un filtre, il faut faire une modification)	3.1	sauvegarder les réglages du case précédent sous forme d'un filtre personnalisé	1. cliquer sur la roue dentée 2. dans le menu, choisir "Save as new" 3. dans la boîte de dialogue, saisir un nom (doit être unique)	nom du filtre: "TestFilter-" + chaine aléatoire (doit être unique)	un message: "Filter created" le filtre a dû s'ajouter à la liste			
4	<b>rappeler</b> un filtre sauvegardé	on doit avoir enregistré son propre filter personnalisé	4.1	appeler un filtre prédéfini	1. cliquer sur le menu déroulant des filtres 2. choisir le nom du filtre voulu	filtre prédéfini: "All"	liste: complète (par ex. une vingtaine de lignes)			
			4.2	appeler le filtre personnalisé		filtre personnalisé: "TestFilter-" + chaine aléatoire (créé précédemment)	liste: une seule ligne contenant "Centreon central server" (colonne Alias)			
5	<b>modifier</b> un filtre sauvegardé	on doit avoir enregistré son propre filter personnalisé Ce filtre doit être actif	5.1	"save as new" avec un nom identique	1. modifier un critère ou la recherche texte	nom du filtre: "TestFilter-" + chaine aléatoire	message d'erreur: "Filter already exists"			
			5.2	"save as new" avec un nom différent	puis dans le menu choisir "Save as new" / "Save" 3. s'il y a une boîte de dialogue, saisir un nom 4. s'il y a un message d'erreur (nom existe déjà) le refermer avant de refaire une tentative	nom du filtre: "TestFilter-" + chaine aléatoire + "_new"	un message de confirmation: "Filter created" le filtre a dû s'ajouter à la liste			
			5.3	"save" après une modification		recherche: "modified"	un message de confirmation: "Filter saved"			
6	<b>éditer</b> la liste des filtres personnalisés	avoir au moins 2 filtres personnalisés on devrait avoir "TestFilter-" + chaine aléatoire "TestFilter-" + chaine aléatoire + "_new"	6.1	ouvrir le panneau "Edit filters"	<ol> <li>1. cliquer sur la roue dentée</li> <li>2. dans le menu choisir "Edit filters"</li> </ol>		un panneau doit s'afficher "Edit Filters" (sur la droite)			
			6.2	renommer l'un des filtres	3. renommer un filtre en cliquant sur le nom qui devient un champ de saisie texte	nouveau nom du filtre: "TestFilter-" + chaine aléatoire + "_rename"	un message de confirmation: "Filter updated"			
			6.3	réordonner les filtres via les raccourcis clavier	<ul> <li>4. réordonner les filtres par les raccourcis clavier : tab pour avoir un focus sur les deux chevrons</li> <li>+ barre d'espace + flèche haut/bas + barre d'espace</li> </ul>		la liste doit être réordonnée (avec une barre de progression			
			6.4	réordonner les filtres via un drag and drop	5. réordonner par un drag and drop en saisissant par les 2 chevrons situés à droite des noms		indiquant la synchronisation)			
			6.5	supprimer au moins l'un des filtres	6. supprimer en cliquant sur l'icone poubelle située à gauche des noms 7. confirmer chaque suppression par "Delete"		le filtre doit disparaitre de la liste + message de confirmation: "Filter deleted"			
			6.6	fermer le panneau "Edit filters"	8. refermer le panneau (icone croix X)		le panneau "Edit Filters" doit se refermer			